

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WKŁADÓW PATRONOWYCH

1. Długotrwałe przechowywanie grzałek patronowych zalecane jest tylko w szczelnych, hermetycznych opakowaniach lub pomieszczeniach bez dostępu wilgoci.
2. Do montażu grzałek, należy wykorzystywać pasty montażowe. Pasta w postaci żelu nanoszona jest na grzałkę lub do otworu przed montażem np. Gripcott NF140gr.
3. Wnętrze wywierconego otworu musi być jednorodne o założonej tolerancji, wykorzystując rozwiertak do obróbki wykańczającej otwór.
4. Przewody nie mogą znajdować się w otworze, ponieważ istnieje ryzyko zwarcia lub zapalenia.
5. Podłączenie musi być chronione aby zapobiec możliwemu rozlaniu się płynów, przedostaniu się plastiku, gazów itp.
6. Podstawowym warunkiem długotrwałej pracy grzałek patronowych jest jak najskuteczniejsze odprowadzanie ciepła. Zalecane jest wykonanie otworu pod grzałkę w klasie dokładności wymiarowej H7.
7. Więcej informacji naszej stronie <http://termik.pl/produkty/grzalki-patronowe>

TERMIK SP. Z O.O.
Marcinkowo 106
11-700 Mrągowo

Zamówienia:
Tel: 89-741-73-75 wew.12
Email: info@termik.pl

